

اطلاعات تقریبی در خصوص رطوبت باقیمانده**			برنامه
WAT20 ...	WAT24 ...	WAT28 ...	
حداکثر 1000 نور در دقیقه	حداکثر 1200 نور در دقیقه	حداکثر 1400 نور در دقیقه	
62 %	53 %	48 %	Cottons (کتان)
40 %	40 %	40 %	Easy-Care (آسان شستشو)
30 %	30 %	30 %	Delicates/Silk (ظریف/ایریشم)
45 %	45 %	45 %	Wool (یشم)

* انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بستگی به فشار آب، سنگینی آب، و دمای ورودی، دمای محیط نوع، حجم، و میزان کثیفی البسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده، دارد.

** اطلاعات رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامه و حداکثر حجم البسه.

تاثیر گذار ترین برنامه ها جهت شستشوی کتان برنامه های شستشوی زیر (برنامه های استاندارد، مشخص شده با علامت □) مناسب تمیزکاری الیاف کتان با درجه کثیفی عادی می باشند و از لحاظ مصرف آب و برق بالاترین تاثیر گذاری را دارند.

برنامه های استاندارد شستشوی کتان مطابق با استاندارد (اروپایی) شماره 1015/2010			برنامه+ دما
دوره تقریبی برنامه	حجم البسه		
3 ½ ساعت	8 کیلوگرم	60 °C □ + (60 درجه سانتیگراد)	Cottons Eco □ (اکو کتان) □
3 ½ ساعت	4 کیلوگرم	60 °C □ + (60 درجه سانتیگراد)	Cottons Eco □ (اکو کتان) □
3 ½ ساعت	4 کیلوگرم	40 °C □ + (40 درجه سانتیگراد)	Cottons Eco □ (اکو کتان) □

تنظیمات برنامه جهت انجام آزمایش و برجسب انرژی مطابق استاندارد ایی یو/2010/30 با آب سرد (15 درجه سانتیگراد).

مشخصات دمای آب برنامه بر اساس دمای قید شده بر روی برچسب اطلاعات موجود بر روی البسه می باشد. این امکان وجود دارد که به دلایل صرفه جویی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو با دمای قید شده متفاوت باشد؛ عملکرد شستشو یا دمای انتخاب شده مطابقت دارد.

توجه

- این برگه ضمیمه شامل اطلاعات نصب و دستورالعمل های کارکرد با دستگاه می باشد. کلیه مدارک را جهت استفاده های بعدی حفظ فرمایید.
- اطلاعات مهم بیشتری را می توان در دستورالعمل های کارکرد و نصب خودتان بیابید.

WAT2465XIR

9001222650 (9608)

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 6.0 کیلوگرم	Automatic 60° (خودکار 60 درجه سانتیگراد)
بصورت خودکار تا: 60 درجه سانتیگراد؛ 1200** دور در دقیقه	شستشوی فشردهتر البسه شستنی؛ میزان کثیفی و نوع پارچه البسه بصورت خودکار شناسایی می شود و روال شستشو و تقسیم هوشمندانه نیز به همین ترتیب اصلاح می شوند.
☑ ✓ ۰,۵	
حداکثر 2.5 کیلوگرم (کف حداکثر 2.0 کیلوگرم)	Duvet (لحاف)
* - 60 درجه سانتیگراد؛ 1200** دور در دقیقه	اقلام قابل شستشو با ماشین لباسشویی که با الیاف مصنوعی پر شده اند، مانند بالش، مکنک، لحاف و رو تختی؛ همچنین برای اقلام پر شده با پر هم مناسب است
☑ ☹, Speed, Eco	توجه: اقلام بزرگ را بصورت جداگانه بشوئید. از یک ماده شوینده مناسب البسه ظریف استفاده نموده و به اطلاعات موجود بر روی پرچسب لباس توجه نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفه جویی کنید.
☑ - ۰,۵	
حداکثر 3.5 کیلوگرم	Curtains (برده ها)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ 800 دور در دقیقه	3.5 کیلوگرم پرده سنگین و یا 25 - 30 متر مربع ملافه سبک
☑ ☹, Speed, Eco	توجه: دوره های آبکشی و چرخش های نهائی کوتاه تر، از ماده شوینده مناسب پرده ماشین شور استفاده نمائید. تنظیمات رال در کارخانه فعال شده است. اگر به چرخه پیش شستشو نیاز ندارید، این تنظیمات را غیرفعال کنید.
☑ ✓ ۰,۵	
* حجم البسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید Speed (سرعت) ** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بستگی دارد	

جدول مقادیر مصرفی

مصرف انرژی و آب، دوره برنامه و رطوبت باقیمانده برای برنامه اصلی شستشو (اطلاعات تقریبی)
programme (برنامه)

دوره برنامه*	مصرف آب*	مصرف برق*	حجم البسه	برنامه
2 3/4 ساعت	87 لیتر	0,25 کیلو وات ساعت	8 کیلوگرم	Cottons 20 °C (کتان 20 درجه سانتیگراد)
3 ساعت	87 لیتر	1.05 کیلو وات ساعت	8 کیلوگرم	Cottons 40 °C (کتان 40 درجه سانتیگراد)
2 3/4 ساعت	87 لیتر	1.03 کیلو وات ساعت	8 کیلوگرم	Cottons 60 °C (کتان 60 درجه سانتیگراد)
2 3/4 ساعت	97 لیتر	2.20 کیلو وات ساعت	8 کیلوگرم	Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد)
2 ساعت	64 لیتر	0,71 کیلو وات ساعت	4 کیلوگرم	Easy-Care 40 °C (اسان شستشو 40 درجه سانتیگراد)
1 1/4 ساعت	45 لیتر	0,61 کیلو وات ساعت	4 کیلوگرم	Mix 40 °C (ترکیب 40 درجه سانتیگراد)
3/4 ساعت	37 لیتر	0,19 کیلو وات ساعت	2 کیلوگرم	Delicates/Silk 30 °C (ظریف/ابریشم 30 درجه سانتیگراد)
3/4 ساعت	41 لیتر	0,19 کیلو وات ساعت	2 کیلوگرم	Wool 30 °C (پشم 30 درجه سانتیگراد)

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 4.0 کیلوگرم	Quick/Mix (سریع/مخلط)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	البسه مختلف از جنس کتان و الیاف مصنوعی
✓، ۵، ✓	
حداکثر 3.5 کیلوگرم	Dark wash (شستشوی لباس تیره)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	کتان ها و پارچه های آسان شستشوی تیره رنگ؛ قبل از شستشو البسه را پشت و رو (چپه رو) کنید.
✓، ۵، ✓	
	Drain / Spin / Rinse
⊗ - 1200** دور در دقیقه	برنامه ترکیبی دیگر برای ابریشمی و پرخش البسه شستنی و تخلیه ابهای باقیمانده توجه: تنظیمات در کارخانه برای این برنامه فعال شده است.
✓، ۵، ✓	اگر تنها قصد دارید البسه را بچرخانید: تنظیمات و در صورت نیاز، سرعت چرخش را غیرفعال کنید.
	اگر قصد دارید آب را تخلیه کنید: تنظیمات را غیرفعال کنید و تنظیمات را انتخاب کنید.
حداکثر 0.0 کیلوگرم	Drum clean (تمیز کاری محفظه)
90 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	این برنامه جهت تمیز کردن محفظه شستشو و قسمت خارجی محفظه بکار می رود، بعنوان مثال قبل از راه اندازی دستگاه برای نخستین بار و در حالتی که شستشو بطور مکرر با دمای آب پایین (40 درجه سانتیگراد یا کمتر) صورت گرفته است همچنین چنانچه بدلیل عدم استفاده طولانی مدت، دستگاه بوی نامطبوع گرفته باشد. اگر برنامه ای را در دمای 60 درجه سانتیگراد یا بیشتر برای مدتی طولانی استفاده نکرده باشید، صفحه نمایش (عملکرد حافظه، مراقبت از محفظه) چشمک می زند.
	توجه
	<ul style="list-style-type: none"> ■ در این صورت برنامه را بدون البسه شستنی اجرا کنید. ■ از پودر لباسشویی و یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. مواد شوینده البسه پشمی و البسه ظریف را استفاده نکنید.
حداکثر 3.5/2.0 کیلوگرم	Super 15'/30' (فوق العاده سریع 15 تا 30 دقیقه)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	برنامه بسیار کوتاه مدت حدود 30/15 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلیم کوچک نه چندان کثیف لباس
	توجه: برنامه Super 15' (فوق سریع 15 دقیقه) برای تنظیمات Speed (سرعت) اجرا می شود.
✓، ۵، ✓	
حداکثر 6.5 کیلوگرم	AllergyPlus (الرژی پلاس)
* - 60 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتانی یا پنبه ای
	توجه: استفاده از دوره شستشوی طولانی تر، حجم آب بیشتر و طول دوره چرخش بیشتر خصوصاً مناسب شستشوی اقلیمی است که نیاز به شستشوی بهداشتی دارند و به محافظت پوست های حساس کمک می کند.
✓، ۵، ✓	

* حجم البسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید **Speed** (سرعت)
** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بستگی دارد

مروری بر روی برنامه شستشو

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر حجم دما، سرعت چرخش** تنظیمات دیگر برنامه تقسیم خودکار (غیر) انتخاب شدنی ✓، انتخاب نشدنی	نام برنامه توضیحات مختصر برنامه و تناسب آن با پارچه مشخص.
8.0 کیلوگرم/5.0* کیلوگرم * - 90 درجه سانتیگراد؛ * - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco,  ,  , 	Cottons (کتان) الیاف دارای بافت قوی و مقاوم در برابر گرما از جنس کتان یا پنبه ای توجه: تنظیمات Speed (سرعت) بعنوان یک برنامه کوتاه مدت برای اقلام نه چندان کیف مناسب است.
حداکثر 8.0 کیلوگرم * - 90 درجه سانتیگراد؛ * - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco,  ,  , 	Cottons ECO (کتان اکو) الیاف دارای بافت قوی و مقاوم در برابر گرما از جنس کتان یا پنبه ای. شستن با مصرف بهینه انرژی با کاهش دما امکان پذیر است، در حالی که نتیجه قابل توجهی نیز برای برنامه Cottons (کتان) بدست می آید. توجه: دمای شستشو از دمای انتخاب شده کمتر است. اگر قصد دارید به دمای آب بالاتری برسید، برنامه Cottons (کتان) را به همراه دمای بالاتر مورد نیازتان انتخاب کنید.
حداکثر 4.0 کیلوگرم * - 60 درجه سانتیگراد؛ * - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco,  ,  , 	Easy care (آسان شستشو) الیاف ساخته شده از مواد مصنوعی و یا الیاف مختلط.
حداکثر 2.0 کیلوگرم * - 40 درجه سانتیگراد؛ * - 800 دور در دقیقه Speed, Eco,  ,  , 	Delicates/Silk (ظریف/ابریشم) برای پارچه های ظریف قابل شستشو مانند پارچه های بافته شده از الیاف ابریشمی، ساتن، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط (مانند بلوز ابریشمی، روسری ابریشم) توجه: از ماده شوینده مناسب پارچه یا ابریشم ظریف ماتین شور استفاده نمایید.
حداکثر 2.0 کیلوگرم * - 40 درجه سانتیگراد؛ * - 800 دور در دقیقه 	Wool (پشم) پارچه های ساخته شده از پشم یا حاوی پشم که برای شستشو با دست یا ماتین مناسب هستند؛ برنامه شستشوی بسیار آهسته برای جلوگیری از کوچک شدن البسه شستنی با وقفه های طولانی تر در برنامه (که البسه در این مدتها در آب باقی می ماند) توجه ■ پشم از حیوان درست شده مثل موی خرگوش، پشم آلیاکا، پشم لاما، پشم گوسفند. ■ از ماده شوینده مناسب پشم ماتین شور استفاده نمایید.
	* حجم البسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید Speed (سرعت) ** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بستگی دارد