

اطلاعات تقریبی در خصوص رطوبت باقیمانده**			برنامه
WAT20 ...	WAT24 ...	WAT28 ...	
حداکثر 1000 دور در دقیقه	حداکثر 1200 دور در دقیقه	حداکثر 1400 دور در دقیقه	
62 %	53 %	48 %	Cottons (کتان)
40 %	40 %	40 %	Easy-Care (آسان شستشو)
30 %	30 %	30 %	Delicates/Silk (ظریف/ایریشم)
45 %	45 %	45 %	Wool (یشم)

* انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بستگی به فشار آب، سنگینی آب، و دمای ورودی، دمای محیط نوع، حجم، و میزان کثیفی البسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده، دارد.

** اطلاعات رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامه و حداکثر حجم البسه.

تأثیر گذار ترین برنامه ها جهت شستشوی کتان
برنامه های شستشوی زیر (برنامه های استاندارد، مشخص شده با علامت \square) مناسب تمیزکاری الیاف کتان با درجه کثیفی عادی می باشند و از لحاظ مصرف آب و برق بالاترین تأثیر گذاری را دارند.

برنامه+ دما	حجم البسه	دوره تقریبی برنامه	برنامه های استاندارد شستشوی کتان مطابق با استاندارد (اروپائی) شماره 1015/2010
\square Cottons Eco (اکو کتان) + \square 60 °C (60 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	3 ½ ساعت	\square 60 °C + \square (60 درجه سانتیگراد)
\square Cottons Eco (اکو کتان) + \square 60 °C (60 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	3 ½ ساعت	\square 60 °C + \square (60 درجه سانتیگراد)
\square Cottons Eco (اکو کتان) + \square 40 °C (40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	3 ½ ساعت	\square 40 °C + \square (40 درجه سانتیگراد)

تنظیمات برنامه جهت انجام آزمایش و برجسب انرژی مطابق استاندارد ای بیو/2010/30 با آب سرد (15 درجه سانتیگراد).

مشخصات دمای آب برنامه بر اساس دمای قید شده بر روی برجسب اطلاعات موجود بر روی البسه می باشد. این امکان وجود دارد که به دلایل صرفه جویی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو با دمای قید شده متفاوت باشد؛ عملکرد شستشو با دمای انتخاب شده مطابقت دارد.

توجه

- این برگه ضمیمه شامل اطلاعات نصب و دستورالعمل های کارکرد با دستگاه می باشد. کلیه مدارک را جهت استفاده های بعدی حفظ فرمایید.
- اطلاعات مهم بیشتری را می توان در دستورالعمل های کارکرد و نصب خودتان بیابید.

WAT24662IR

9001199922 (9608)

تنظیمات	برنامه/نوع الیسه شستنی/مستور العمل ها
حداکثر 6.0 کیلوگرم	Automatic 60° (خودکار 60 درجه سانتیگراد)
بصورت خودکار تا: 60 درجه سانتیگراد؛ **1200 دور در دقیقه	شستشوی فشردهتر الیسه شستنی؛ میزان کثیفی و نوع پارچه الیسه بصورت خودکار شناسایی می شود و. روال شستشو و تقسیم هوشمندانه نیز به همین ترتیب اصلاح می شوند.
☹ ✓	
حداکثر 2.5 کیلوگرم (کف حداکثر 2.0 کیلوگرم)	Duvet (لحاف)
☹ - 60 درجه سانتیگراد؛ ☹ - **1200 دور در دقیقه	اقلام قابل شستشو با ماتین لباسشویی که با الیاف مصنوعی پر شده اند، مانند بالش، مٹکا، لحاف و رو تختی؛ همچنین برای اقلام پر شده با پر هم مناسب است توجه: اقلام بزرگ را بصورت جداگانه بشوئید. از یک ماده شوینده مناسب الیسه ظرف استفاده نموده و به اطلاعات موجود بر روی برجسب لباس توجه نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفه جویی کنید.
☹ ✓, ☹ ✓, ☹ ✓, Speed, Eco	
حداکثر 3.5 کیلوگرم	Curtains (برده ها)
☹ - 40 درجه سانتیگراد؛ ☹ - 800 دور در دقیقه	3.5 کیلوگرم پرده سنگین و یا 25 - 30 متر مربع ملافه سبک توجه دوره های آبکشی و چرخش های نهائی کوتاه تر، از ماده شوینده مناسب پرده ماتین شور استفاده نماییید. تنظیمات (ر) در کارخانه فعال شده است. اگر به چرخه پیش شستشو نیز ندارید، این تنظیمات را غیرفعال کنید.
☹ ✓, ☹ ✓, ☹ ✓, Speed, Eco	
* حجم الیسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید Speed (سرعت)	
** حداکثر سرعت چرخش به ملل دستگاه بستگی دارد	

جدول مقادیر مصرفی

مصرف انرژی و آب، دوره برنامه و رطوبت باقیمانده برای برنامه اصلی شستشو (اطلاعات تقریبی)
programme (برنامه)

برنامه	حجم الیسه	مصرف برق*	مصرف آب*	دوره برنامه*
Cottons 20 °C (کتان 20 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	0,25 کیلو وات ساعت	87 لیتر	2 ¼ ساعت
Cottons 40 °C (کتان 40 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	1,05 کیلو وات ساعت	87 لیتر	3 ساعت
Cottons 60 °C (کتان 60 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	1,03 کیلو وات ساعت	87 لیتر	2 ¼ ساعت
Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	2,20 کیلو وات ساعت	97 لیتر	2 ¾ ساعت
Easy-Care 40 °C (آسان شستشو 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,70 کیلو وات ساعت	61 لیتر	2 ساعت
Mix 40 °C (ترکیب 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,60 کیلو وات ساعت	45 لیتر	1 ¼ ساعت
Delicates/Silk 30 °C (ظریف/ابریشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	37 لیتر	¾ ساعت
Wool 30 °C (پشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	40 لیتر	¾ ساعت

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 4.0 کیلوگرم	Quick/Mix (سریع/مخلط)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	البسه مختلف از جنس کتان و الیاف مصنوعی
✓، ۵، ✓	
حداکثر 3.5 کیلوگرم	Dark wash (شستشوی لباس تیره)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	کتان ها و پارچه های آسان شستشوی تیره رنگ؛ قبل از شستشوی البسه را پشت و رو (چپه رو) کنید.
✓، ۵، ✓	
	Drain / Spin / Rinse
⊗ - 1200** دور در دقیقه	برنامه ترکیبی دیگر برای آبکشی و پرخش البسه شستنی و تخلیه ابهای باقیمانده توجه: تنظیمات در کارخانه برای این برنامه فعال شده است.
✓، ۵، ✓	اگر تنها قصد دارید البسه را بچرخانید: تنظیمات و در صورت نیاز، سرعت چرخش را غیرفعال کنید.
	اگر قصد دارید آب را تخلیه کنید: تنظیمات را غیرفعال کنید و تنظیمات را انتخاب کنید.
حداکثر 0.0 کیلوگرم	Drum clean (تمیز کاری محفظه)
90 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	این برنامه جهت تمیز کردن محفظه شستشوی و قسمت خارجی محفظه بکار می رود، بعنوان مثال قبل از راه اندازی دستگاه برای نخستین بار و در حالتی که شستشوی بطور مکرر با دمای آب پایین (40 درجه سانتیگراد یا کمتر) صورت گرفته است همچنین چنانچه بدلیل عدم استفاده طولانی مدت، دستگاه بوی نامطبوع گرفته باشد. اگر برنامه ای را در دمای 60 درجه سانتیگراد یا بیشتر برای مدتی طولانی استفاده نکرده باشید، صفحه نمایش (عملکرد حافظه، مراقبت از محفظه) چشمک می زند.
	توجه
	■ در این صورت برنامه را بدون البسه شستنی اجرا کنید.
	■ از پودر لباسشویی و یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. مواد شوینده البسه پشمی و البسه ظریف را استفاده نکنید.
حداکثر 3.5/2.0 کیلوگرم	Super 15'/30' (فوق العاده سریع 15 تا 30 دقیقه)
* - 40 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	برنامه بسیار کوتاه مدت حدود 30/15 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلام کوچک نه چندان کثیف لباس
	توجه: برنامه Super 15' (فوق سریع 15 دقیقه) برای تنظیمات Speed (سرعت) اجرا می شود.
✓، ۵، ✓	
حداکثر 6.5 کیلوگرم	AllergyPlus (الرژی پلاس)
* - 60 درجه سانتیگراد؛ ⊗ - 1200** دور در دقیقه	الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتانی یا پنبه ای
	توجه: استفاده از دوره شستشوی طولانی تر، حجم آب بیشتر و طول دوره چرخش بیشتر خصوصاً مناسب شستشوی اقلامی است که نیاز به شستشوی بهداشتی دارند و به محافظت پوست های حساس کمک می کند.
✓، ۵، ✓	

* حجم البسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید **Speed** (سرعت)
** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بستگی دارد

مروری بر روی برنامه شستشو

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر حجم دما، سرعت چرخش** تنظیمات دیگر برنامه تقسیم خودکار (غیر) انتخاب شدنی ✓، انتخاب نشدنی	نام برنامه توضیحات مختصر برنامه و تناسب آن با پارچه مشخص.
8.0 کیلوگرم/5.0* کیلوگرم * - 90 درجه سانتیگراد؛ ⓧ - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco, Eco, Eco, Eco	Cottons (کتان) الیاف دارای بافت قوی و مقاوم در برابر گرما از جنس کتان یا پنبه ای توجه: تنظیمات Speed (سرعت) بعنوان یک برنامه کوتاه مدت برای اقلام نه چندان کثیف مناسب است.
حداکثر 8.0 کیلوگرم * - 90 درجه سانتیگراد؛ ⓧ - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco, Eco, Eco, Eco	Cottons ECO (کتان اکو) الیاف دارای بافت قوی و مقاوم در برابر گرما از جنس کتان یا پنبه ای. شستن با مصرف بهینه انرژی با کاهش دما امکان پذیر است، در حالی که نتیجه قابل توجهی نیز برای برنامه Cottons (کتان) بدست می آید. توجه: دمای شستشو از دمای انتخاب شده کمتر است. اگر قصد دارید به دمای آب بالاتری برسید، برنامه Cottons (کتان) را به همراه دمای بالاتر مورد نیازتان انتخاب کنید.
حداکثر 4.0 کیلوگرم * - 60 درجه سانتیگراد؛ ⓧ - 1200** دور در دقیقه Speed, Eco, Eco, Eco, Eco	Easy care (آسان شستشو) الیاف ساخته شده از مواد مصنوعی و یا الیاف مختلط.
حداکثر 2.0 کیلوگرم * - 40 درجه سانتیگراد؛ ⓧ - 800 دور در دقیقه Speed, Eco, Eco, Eco, Eco	Delicates/Silk (ظریف/ابریشم) برای پارچه های ظریف قابل شستشو مانند پارچه های بافته شده از الیاف ابریشمی، ساتن، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط (مانند بلوز ابریشمی، روسری ابریشم) توجه: از ماده شوینده مناسب پارچه یا ابریشم ظریف ماتین شور استفاده نمایید.
حداکثر 2.0 کیلوگرم * - 40 درجه سانتیگراد؛ ⓧ - 800 دور در دقیقه Speed, Eco, Eco, Eco, Eco	Wool (پشم) پارچه های ساخته شده از پشم یا حاوی پشم که برای شستشو با دست یا ماتین مناسب هستند؛ برنامه شستشوی بسیار آهسته برای جلوگیری از کوچک شدن البسه شستنی با وقفه های طولانی تر در برنامه (که البسه در این مدتها در آب باقی می ماند) توجه ■ پشم از حیوان درست شده مثل موی خرگوش، پشم آلیاکا، پشم لاما، پشم گوسفند. ■ از ماده شوینده مناسب پشم ماتین شور استفاده نمایید.
	* حجم البسه را کاهش را برای تنظیمات کاهش دهید Speed (سرعت) ** حداکثر سرعت چرخش به مدل دستگاه بستگی دارد