

اطلاعات تقریبی در خصوص رطوبت باقیمانده**			برنامه
WAT20...	WAT24...	WAT28...	
حداکثر 1000 دور در دقیقه	حداکثر 1200 دور در دقیقه	حداکثر 1400 دور در دقیقه	
62 %	53 %	48 %	Cottons (کتان)
40 %	40 %	40 %	Easy Care (آسان شستشو)
30 %	30 %	30 %	Delicates/Silk (ظریف/ابریشم)
45 %	45 %	45 %	Wool (پشم)

* انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بستگی به فشار آب، سنگینی آب، و دمای ورودی، دمای محیط، نوع، حجم، و میزان کثیفی البسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده، دارد.

** اطلاعات رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامه و حداکثر حجم البسه.

تاثیر گذار ترین برنامه ها جهت شستشوی کتان

برنامه های شستشوی زیر (برنامه های استاندارد، مشخص شده با علامت \square) مناسب تمیزکاری الیاف کتان با درجه کثیفی عادی می باشند و از لحاظ مصرف آب و برق بالاترین تاثیر گذاری را دارند.

برنامه های استاندارد شستشوی کتان مطابق با استاندارد (اروپایی) شماره 1015/2010		
برنامه + دما + دکمه	حجم لباس	طول زمان تقریبی برنامه
Cottons (کتان) + 60°C + \square + Eco (اکو)	9 کیلوگرم	4 $\frac{3}{4}$ ساعت
Cottons (کتان) + 60°C + \square + Eco (اکو)	4,5 کیلوگرم	4 $\frac{1}{2}$ ساعت
Cottons (کتان) + 40°C + \square + Eco (اکو)	4,5 کیلوگرم	4 $\frac{1}{2}$ ساعت

تنظیمات برنامه جهت انجام تست و لیبل انرژی مطابق استاندارد ای بی یو/2010/30 با آب سرد (15 درجه سانتیگراد). مشخصات دمای آب برنامه بر اساس دمای قید شده بر روی پرچسب اطلاعات موجود بر روی البسه می باشد. این امکان وجود دارد که به دلایل صرفه جویی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو از دمای قید شده متفاوت باشد.

توجه

- این برگه ضمیمه شامل اطلاعات نصب و دستورالعمل های کارکرد با دستگاه می باشد. کلیه مدارک را جهت استفاده های بعدی حفظ فرمایید.
- اطلاعات مهم بیشتری را می توان در دستورالعمل های کارکرد و نصب خودتان بیابید.

WAT28480IR

9001140392 (9508)



تنظیمات	برنامه/نوع لباس/اطلاعات
2 کیلوگرم؛ * - 60 درجه سانتیگراد	Shirts/Business (پیراهن/لباس کار): پیراهن و بلوز های بدون نیاز به اتو از الیاف نپنه ای، نخي، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط
--- ، 0 تا 800 دور در دقیقه	توجه ■ برای شستشوی پیراهن/بلوز ها فقط یک دوره کوتاه چرخش بر روی برنامه Easy-Iron (آسان اتو) (بسته به مدل دستگاه دارد) را تنظیم کنید. در حالیکه هنوز آب چکان هستند بطور عمودی قرار دهید تا خشک شوند. < اثر خود خشک شونده
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	■ جهت شستشوی پیراهن/بلوز های ساخته شده از الیاف ابریشم/ظریف از برنامه Delicates/Silk (البسه ظریف/ابریشم) استفاده نمایید.
7.5 کیلوگرم/5** کیلوگرم؛ * - 60 درجه سانتیگراد	AllergyPlus (الرژی پلاس): الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتان یا پنبه ای
--- ، 0 تا 1400* دور در دقیقه	توجه: استفاده از دوره شستشوی طولانی تر، حجم آب بیشتر و طول دوره چرخش بیشتر خصوصاً مناسب شستشوی اقلامی است که نیاز به شستشوی بهداشتی دارند و به محافظت پوست های حساس کمک می کند.
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	■ دوره های آبکشی و چرخش نهائی کوتاه تر. ■ از ماده شوینده مناسب پرده ماشین شور استفاده نمایید.
3.5 کیلوگرم؛ * - 40 درجه سانتیگراد	Curtain (پرده ها): 3.5 کیلو گرم پرده سنگین و یا 25 - 30 متر مربع ملافه سبک
--- ، 0 تا 800 دور در دقیقه	توجه ■ دکمه Prewash (پیش شستشو) تنظیم پیش فرض دستگاه می باشد. در صورت عدم نیاز به دوره پیش شستشو، با فشار دکمه، عملکرد را غیر فعال سازید.
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	* حالت حداکثر. حداکثر سرعت چرخش بستگی به برنامه و مدل دستگاه دارد ** جهت تنظیم برنامه Speed (سرعت) حجم البسه را کاهش دهید

جدول مقادیر مصرفی

مصرف برق و آب، طول زمان برنامه و رطوبت باقیمانده در برنامه شستشوی اصلی (مقادیر حدودی)

برنامه	حجم لباس	مصرف برق*	مصرف آب*	طول زمان برنامه*
Cottons 20 °C (کتان 20 درجه سانتیگراد)	9 کیلوگرم	0,25 کیلو وات ساعت	90 لیتر	2 3/4 ساعت
Cottons 40 °C (کتان 40 درجه سانتیگراد)	9 کیلوگرم	1.10 کیلو وات ساعت	90 لیتر	3 ساعت
Cottons 60 °C (کتان 60 درجه سانتیگراد)	9 کیلوگرم	1,06 کیلو وات ساعت	90 لیتر	2 3/4 ساعت
Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد)	9 کیلوگرم	2.14 کیلو وات ساعت	100 لیتر	2 3/4 ساعت
Easy Care 40 °C (آسان شستشو 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,70 کیلو وات ساعت	61 لیتر	2 ساعت
Quick/Mix 40 °C (سریع/مختلط 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,60 کیلو وات ساعت	45 لیتر	1 1/4 ساعت
Delicates/Silk 30 °C (ظریف/ابریشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	37 لیتر	3/4 ساعت
Wool 30 °C (پشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	40 لیتر	3/4 ساعت

تنظیمات	برنامه/نوع لباس/اطلاعات
- ; - - - - - ، 0 تا 1400** دور در دقیقه	Spin/Drain (چرخش/تخلیه): چرخش اضافی با سرعت چرخش قابل انتخاب. فقط باید خالی شود، سرعت چرخش را بر روی 0 تنظیم کنید. توجه: صفحه نمایش رمان آماده بکار فقط در زمانی بروز آوری میشود که برنامه مجدداً بکار بیفتد.
0 کیلوگرم؛ 90 درجه سانتیگراد 1200 دور در دقیقه	Drum clean (تمیز کاری محفظه): این برنامه جهت تمیز کردن محفظه شستشو و قسمت خارجی محفظه بکار می رود، بعنوان مثال قبل از راه اندازی دستگاه برای نخستین بار و در حالتی که شستشو بطور مکرر با دمای آب پایین (40 درجه سانتیگراد یا کمتر) صورت گرفته است همچنین چنانچه بدلیل عدم استفاده طولانی مدت، دستگاه بوی نامطبوع گرفته باشد.
	توجه <ul style="list-style-type: none"> برنامه محافظت از محفظه را بدون وجود لباس در داخل دستگاه اجرا نمایید. از پودر لباسشویی و یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. مواد شوینده البسه پشمی و البسه ظریف را استفاده نکنید.
2 کیلوگرم؛ * - 40 درجه سانتیگراد - - - ، 0 تا 800 دور در دقیقه	Delicates/Silk (ظریف/ابریشم): برای پارچه های ظریف قابل شستشو مانند پارچه های بافته شده از الیاف ابریشمی، ساتن، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط (مانند بلوز ابریشمی، روسری ابریشم) توجه: از ماده شوینده مناسب البسه ظریف یا ابریشمی ماشین شور استفاده نمایید.
2 کیلوگرم؛ * - 60 درجه سانتیگراد - - - - ، 0 تا 1200 دور در دقیقه	Duvet (لحاف): اقلام قابل شستشو با ماشین لباسشویی که با الیاف مصنوعی پر شده اند، مانند بالش، متکا، لحاف و رو تختی؛ همچنین برای اقلام پر شده با پر هم مناسب است توجه: اقلام بزرگ را بصورت جداگانه بشوئید. از یک ماده شوینده مناسب البسه ظریف استفاده نموده و به اطلاعات موجود بر روی برچسب لباس توجه نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفه جوئی کنید.
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	
2 کیلوگرم؛ * - 40 درجه سانتیگراد - - - ، 0 تا 800 دور در دقیقه	Sportswear (لباسهای ورزشی): لباس های ورزشی و راحتی بافته شده با الیاف ریز توجه <ul style="list-style-type: none"> به لباسها نباید ماده نرم کننده زد. قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) را از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	
3.5 کیلوگرم؛ * - 40 درجه سانتیگراد - - - - ، 0 تا 1200 دور در دقیقه	Dark wash (البسه تیره): الیاف تیره ساخته شده از کتان و یا الیاف آسان شستشوی تیره رنگ. اقلام شستشوی پشت و رو.
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	
	* حالت حداکثر. حداکثر سرعت چرخش بستگی به برنامه و مدل دستگاه دارد ** جهت تنظیم برنامه Speed (سرعت) حجم البسه را کاهش دهید

مروری بر روی برنامه شستشو

تنظیمات	برنامه/نوع لباس/اطلاعات
حداکثر حجم، دما (☼ = سرد)	نام برنامه: توضیحات مختصر برنامه و تناسب آن با الیاف مشخص.
سرعت چرخش*	
تنظیمات اضافی قابل انتخاب	
9 کیلوگرم/5** کیلوگرم؛ ☼ - 90 درجه سانتیگراد	Cottons (کتان): پارچه های محکم، پارچه های مقاوم در برابر گرما ساخته شده از کتان یا پنبه
-----، 0 تا 1400* دور در دقیقه	توجه
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	<ul style="list-style-type: none"> جهت تنظیمات برنامه Eco (اکو)، دمای شستشو از دمای انتخاب شده کمتر است. در صورت نیاز به دمای خاص شستشو، برنامه را بدون استفاده از تنظیمات Eco (اکو) مورد استفاده قرار داده و یا در صورت لزوم، یک دمای بالاتر را انتخاب کنید. تنظیمات Speed (سرعت) بعنوان یک برنامه کوتاه مدت برای اقلام نه چندان کثیف مناسب است.
4 کیلوگرم؛ ☼ - 60 درجه سانتیگراد	Easy care (آسان شستشو): الیاف ساخته شده از مواد مصنوعی و یا الیاف مختلط
-----، 0 تا 1200 دور در دقیقه	
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	
حداکثر 2 کیلو گرم؛ ☼ - 40 درجه سانتیگراد	Wool (پشم): البسه پشمی قابل شستشو با دست یا ماشین لباسشویی و یا الیاف پشمی کلفت. برنامه خاص شستشوی ملایم به جهت جلوگیری از چروک شدن، توقف های طولانی برنامه (البسه در داخل مایع شستشو باقی می ماند).
-----، 0 تا 800 دور در دقیقه	توجه
-	<ul style="list-style-type: none"> بعنوان مثال پشم از میدا حیوانی تولید شده است: خرگوش، شتر، لاما، گوسفند. از ماده شوینده مناسب پشم ماشین شور استفاده نمایید.
3.5/2 کیلوگرم؛ ☼ - 40 درجه سانتیگراد	Super 15'/30' (فوق العاده سریع 30/15 دقیقه ای): برنامه بسیار کوتاه مدت حدود 30/15 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلام کوچک نه چندان کثیف لباس
0 - 1200 دور در دقیقه	توجه: در هنگام انتخاب برنامه Speed (سرعت) ، برنامه 'Super 15' (کوتاه مدت 15 دقیقه) اجرا خواهد گردید.
Speed (سرعت)	
4 کیلوگرم؛ ☼ - 40 درجه سانتیگراد	Quick/Mix (سریع/مختلط): البسه مختلط از جنس کتان و الیاف مصنوعی
-----، 0 تا 1400* دور در دقیقه	
Speed Eco (اسپید اکو)، پیش شستشو، آبکشی اضافه	
-؛ -	Rinse (آبکشی): آبکشی اضافی با سرعت چرخش قابل انتخاب
-----، 0 تا 1400** دور در دقیقه	
-	

* حالت حداکثر. حداکثر سرعت چرخش بستگی به برنامه و مدل دستگاه دارد
** جهت تنظیم برنامه **Speed (سرعت)** حجم البسه را کاهش دهید